

操作说明

Operation Instructions

使用注意事项:

- 1、车厢内货物应均匀分布，不许严重偏载行驶。
- 2、如需使用齿轮泵工作时，应先踏下离合器踏板，然后打开取力器电磁阀开关，以免取力器啮合时发生撞击。
- 3、行使前应检查操纵气阀手柄、取力器电磁阀开关及空档开关所处的状态，以防意外。
- 4、车辆必须在坚实的路面上行驶。当车辆处于上坡、下坡或横杂斜坡位置时，严禁卸货。
- 5、在车箱未下落到与副车架贴合前不要起步行驶。
- 6、确认完成下列工作后方能上路行驶：
 - a: 货箱下落完全到位；
 - b: 取力器开关和空档开关关闭，仪表上取力器警示灯熄灭，举升蜂鸣器停止鸣叫；
 - c: 操纵气阀手柄处在下降位置。
- 7、在车厢处于举升状态时，严禁在车厢下站人，检查车下部件，一定要用支架将车厢支牢，以免发生意外人身伤害。

安全举升操作规范:

(为了发挥油缸的最佳效果并保证自卸车的安全，请务必遵从以下操作规范)

- 1、汽车不允许超载。
- 2、在车厢举升和降落的整个过程中，操作者不要离开操纵装置。

- 3、举起车厢进行车辆维修前，除了支撑好副车架上的车厢安全撑杆外，还一定要在地面上竖起至少一根辅助支撑杆来撑住车厢。
- 4、不得将升降手柄置于“举升”或“中停”的情况下行驶；
- 5、汽车满载时，严禁高速下坡或突然停车。
- 6、卸货时要注意车厢后栏板是否打开，在打开栏板时一定要注意安全！
- 7、不得在虚土路面上进行举升操作。
- 8、不得在侧倾路面上进行举升操作。
- 9、严禁车厢在举升状态下行驶。
- 10、不得采用惯性“闪”车厢的方式进行倾卸黏性货物，否则会造成拉杆弯曲或油缸及其它部件损坏。

Инструкции по эксплуатации

Меры предосторожности при использовании:

1. Груз в вагоне должен быть равномерно распределен, и его нельзя сильно перегружать.
2. Если для работы вам необходимо использовать шестеренчатый насос, вы должны сначала нажать на педаль сцепления, а затем включить переключатель электромагнитного клапана устройства отбора мощности, чтобы избежать удара при включении устройства отбора мощности.
3. Перед тренировкой проверьте состояние рукоятки регулирующего

клапана, переключателя электромагнитного клапана отбора мощности и нейтрального переключателя во избежание несчастных случаев.

4. Транспортное средство должно двигаться по твердому дорожному покрытию. Разгрузка категорически запрещена, когда транспортное средство находится в положении подъема, спуска или горизонтального склона.

5. Не трогайтесь с места до тех пор, пока багажник не опустится так, чтобы он прилегал к подрамнику.

6. Подтвердите, что вы можете выезжать на дорогу, выполнив следующие действия:

о: Опускание грузового ящика полностью выполнено;

б: Выключатель отбора мощности и нейтральный выключатель выключены, контрольная лампа отбора мощности на приборе погасла, а звуковой сигнал подъема прекратил звучать.;

с: Ручка регулирующего клапана находится в опущенном положении.

7. Когда тележка находится в поднятом состоянии, категорически запрещается останавливать людей под тележкой, проверять детали под тележкой и обязательно надежно поддерживать тележку с помощью кронштейна, чтобы избежать случайных травм.

Спецификация безопасной операции подъема:

(Чтобы в полной мере использовать масляный баллон и обеспечить безопасность самосвала, пожалуйста, соблюдайте следующие эксплуатационные требования)

1. Запрещается перегружать автомобиль.
2. В течение всего процесса подъема и посадки тележки оператор не должен отходить от устройства управления.
3. Прежде чем поднимать тележку для технического обслуживания транспортного средства, в дополнение к опорным стойкам тележки на подрамнике необходимо установить на земле по крайней мере один дополнительный опорный стержень для поддержки тележки.
4. Подъемная ручка не должна находиться в состоянии “подъема” или “остановки”.
5. Когда автомобиль полностью загружен, категорически запрещается спускаться с горы на высокой скорости или резко останавливаться.
6. При разгрузке обратите внимание на то, открыто ли заднее ограждение автомобиля, и обязательно соблюдайте технику безопасности при открывании ограждения!
7. Подъемные работы не должны выполняться на виртуальной грунтовой дороге.
8. Подъемные работы не должны выполняться на дорогах для опрокидывания.

9. Категорически запрещается перевозить коляску в поднятом состоянии.

10. Не используйте инерционную “прошивку” для сброса вязких грузов, в противном случае это может привести к изгибу рулевой тяги или повреждению масляного цилиндра и других компонентов.